



ecoBOI Premium

Materiał: laminat wzmocniony włóknem szklanym
Odpływ: poziomy

Montaż pisuaru ecoBOI® jest bardzo prosty. W przypadku, gdy ecoBOI® jest montowany do odpływu, gdzie wcześniej był zamontowany pisuar splukiwany wodą, **koniecznie należy oczyścić** kanalizację z kamienia i innych osadów, celem zapewnienia drożności **odpływu**. Przepłukanie rur nie wystarcza. ecoBOI® działa bez splukiwania wodą, powinien być podłączony do odpływu Ø50 mm. Należy zachować spadek odpływu na całej długości min 2-5%. Montaż powinien być wykonany wyłącznie przez zawodowych instalatorów, zgodnie ze sztuką budowlaną.

1. Zamontuj uchwyt montażowy Nr. (1) śrubami dedykowanymi dla danego rodzaju ściany (dostawa nie zawiera śrub).
2. Zamontuj uchwyt montażowy Nr (2) kolanka 90° dwoma śrubami, masz do wyboru dwie wysokości. Zwróć uwagę na odległość od ściany do osi kolanka, powinna wynosić 120 mm. (Odstęp ten może się różnić w zależności od stanu ściany do której ecoBOI® jest montowany).
3. Pisuar ecoBOI® przyłóż do ściany i wsuń od góry pod uchwyt montażowy (1) i jednocześnie odpływ pisuaru wprowadź w zamontowane kolanko 90°. W ten sposób następuje połączenie ecoBOI® z odpływem. Sprawdź szczelność połączenia pisuar-kanalizacja wlewając wiadro wody.
4. Rurkę przekierowującą (jest częścią dostawy) włóż aż do oporu w odpływ (3).
5. Do pojemnika blokadera zapachu wlej wodę aż będzie się przelewać przez włożoną rurkę przekierowującą. Jeżeli nie ubywa wody, oznacza to że rurka jest włożona prawidłowo.
6. Włóż dekiel w otwór Poz. (4) (jest w dostawie).
7. Wlej butelkę 0,3l stopBOI® na dekiel. (UWAGA!: Wlewaj zawsze stopBOI® na włożony dekiel).
8. Szczelinę pisuar-ściana wypełnij silikonem zgodnie ze sztuką.
9. ecoBOI® jest gotowy do użycia.

