


# Panele Oświetleniowe LED

## INSTRUKCJA MONTAŻU



Panele należy montować i instalować na jeden z 3 sposobów:

### 1. Montaż bezpośrednio na wcześniej przygotowanym ruszcie:




Zdjąć element konstrukcyjny w którym ma zostać zainstalowany panel LED. Następnie podłączyć zasilanie oraz delikatnie i równomiernie zamontować w miejscu przeznaczenia.

### 2. Montaż bezpośrednio do sufitu / lub ściany:



Zamontować cztery kołki rozporowe w powierzchni montażowej zgodnie z rozstawem otworów mocujących w panelu. Następnie zamontować panel oraz podłączyć zasilanie. Montaż do sufitu wymaga użycia metalowej ramki (nie wchodzi w skład panela).

### 3. Montaż za pomocą linek mocujących (nie wchodzi w skład panela):



Zamontować końcówki 4 linek mocujących w uchwytach na wewnętrznej stronie panela LED. Następnie powiesić panel na uprzednio zamontowanym w suficie haku. Należy upewnić się, że użyty do montażu hak jest właściwie zamontowany oraz posiada odpowiednią nośność dla utrzymania elementu.

Przed uruchomieniem panela upewnij się, że:

1. Zasilanie elektryczne zostało odłączone.
2. Końcówki instalacji zasilającej 230V są połączone z odpowiednimi końcówkami panela.
3. Panel został poprawnie zamontowany.
4. Po poprawnej weryfikacji włącz zasilanie.

**Uwaga:** Paneli należy używać tylko wewnątrz pomieszczeń (IP54), temperatura przy włączonych panelach nie powinna przekraczać 60°C. W przypadku przekroczenia dozwolonej temperatury zostanie aktywowany system zabezpieczeń, odcinając zasilanie co spowoduje wyłączenie panela na kilka minut. Po ostygnięciu system powróci do normalnego działania. Gwarancja jest ważna pod warunkiem poprawnej eksploatacji oraz instalacji urządzenia wykonanej przez uprawnionego elektryka. W przypadku zastosowania gwarancji produkt zostanie naprawiony lub wymieniony, w zależności od charakteru usterki.