



Actichlor

PREPARATY DEZYNFEKCYJNE O WSZECHSTRONNYM ZASTOSOWANIU

Tradycyjna skuteczność chloru zapewnia najwyższą efektywność mikrobójczą nawet w obliczu zanieczyszczeń organicznych.

- ▲ w różnych postaciach
- ▲ duży wybór stężeń
- ▲ szerokie spektrum działania
- ▲ łatwe w użyciu



Właściwości	Korzyści
Na bazie uniwersalnej, sprawdzonej substancji aktywnej.	Możliwość użycia w wielu obszarach związanych z dezynfekcją powierzchni.
Szerokie spektrum działania obejmujące bakterie, prątki gruźlicy (<i>Mycobacterium tuberculosis</i>), grzyby i wirusy (łącznie z wirusami Polio, Adeno, HBV, HCV, HIV).	Gwarancja bezpieczeństwa w obszarach wymagających pełnego spektrum.
Do zasypywania plam krwi (Actichlor Granules) lub zalewania plam krwi, wydaliny, wydzielin (Actichlor Pine).	Najwyższa skuteczność.
Długi okres trwałości (Actichlor Pine - 3 lata, Actichlor Granules - 2 lata).	Bezpieczeństwo przechowywania. Łatwość planowania stanów magazynowych.
Przyjemny sosnowy zapach (Actichlor Pine).	Przyjazny dla użytkownika. Zredukowany zapach chloru.
Szybko i całkowicie rozpuszczalne musujące tabletki (Actichlor Pine).	Łatwość przygotowania roztworu, nie wymaga stosowania pomocy aplikacyjnych ani urządzeń doząjących.
Wszechstronne zastosowanie.	Tabletki (Actichlor Pine) do przygotowywania roztworu, służące do dezynfekcji powierzchni (również mających kontakt z żywnością) oraz naczyń.

Skład

Actichlor Pine: Dichloroizocyanuran sodu, kwas adypinowy, dwuwęglan sodu, zapach sosnowy, kwas borowy.

Actichlor Granules: Dichloroizocyanuran sodu, kwaśny węglan sodu.

Pozwolenie MZ nr 1347/04 (Actichlor Pine) i 1345/04 (Actichlor Granules) na obrót produktem biobójczym.

Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

Instrukcja dozowania		Actichlor Pine								
Ogólna dezynfekcja powierzchni (1 000 ppm)	Ilość tabletek	1	2	3	4	5	6	7	14	
	Litry wody	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0	10,5	21,0	
Plamy krwi, wydaliny, wydzielin (10 000 ppm)	Ilość tabletek								7	14
	Litry wody								1,0	2,0

1 tabletki na 1,5 litr wody = 0,17% roztwór preparatu = 1000 ppm aktywnego chloru



Obszar zastosowań	
Przeznaczenie (wymagane stężenie aktywnego chloru) / Spektrum działania	Sposób użycia
Ogólne stosowanie do dezynfekcji powierzchni. (1 000 ppm) / Actichlor Pine 1 tabl. / 1,5 l wody Spektrum: B, F, V, Tbc	Przetrzeć lub zmyć powierzchnię. Czas działania 15 min.
Plamy krwi, wydaliny, wydzielin. (10 000 ppm) / Actichlor Pine 7 tabl. / 1 l wody Spektrum: B, F, V, Tbc	Po całkowitym rozpuszczeniu tabletek przeprowadzić dezynfekcję poprzez zalanie roztworem dezynfekowanego miejsca. Pozostawić na co najmniej 15 minut a następnie usunąć używając ręczników jednorazowych. Następnie przeprowadzić dezynfekcję powierzchni z użyciem preparatu <i>Actichlor Pine</i> i wytrzeć powierzchnię wilgotnym ręcznikiem jednorazowym. Wszystkie pozostałe odpady odpowiednio zabezpieczyć i przekazać do utylizacji.
Zasypywanie plam krwi, wydaliny, wydzielin / Actichlor Granules Spektrum: B, F, V, Tbc	Preparatem <i>Actichlor Granules</i> zasypać skażone miejsce do całkowitego pokrycia zanieczyszczenia. Pozostawić na co najmniej 2 minuty a następnie usunąć używając do tego celu ręczników jednorazowych lub szufelkę. Następnie przeprowadzić dezynfekcję powierzchni z użyciem preparatu <i>Actichlor Pine</i> i wytrzeć powierzchnię wilgotnym ręcznikiem jednorazowym. Wszystkie pozostałe odpady odpowiednio zabezpieczyć i przekazać do utylizacji.

Roztwory dezynfekcyjne przygotowane z preparatu Actichlor Pine posiadają przyjemny zapach sosnowy i wykazują spektrum działania obejmujące bakterie, prątki gruźlicy (*Mycobacterium tuberculosis*), grzyby i wirusy (łącznie z wirusami Polio, Adeno, HBV, HCV, HIV). Preparat przetestowany wg metodyki PZH i IGIChP (Actichlor Pine).

Opakowania			
Produkt	Jednostkowe	Handlowe	Symbol
Actichlor Pine	Pojemnik 180 tabl. x 2,5 g	Karton 6 poj. x 180 tabl.	408072.
Actichlor Granules	Pojemnik 500g	Karton 12 poj. x 500 g	408425.

Jak stosować Actichlor Pine tabletki (zalewanie plam krwi, wydaliny, wydzielin)

- 1 Stosować środki ochrony osobistej
- 2 Przygotować roztwór o właściwym stężeniu
- 3 Zalać zanieczyszczenie. Odczekać 15 minut.
- 4 Usunąć jednorazowym ręcznikiem*
* ponownie zdezynfekować

Jak stosować Actichlor Granules (zasypywanie plam krwi, wydaliny, wydzielin)

- 1 Stosować środki ochrony osobistej
- 2 Zasypać zanieczyszczenie
- 3 Odczekać 2 minuty

Wytwórca:

Ecolab GmbH & Co. OHG,
PO. Box 13 04 06, D-40554 Düsseldorf

Dystrybutor:

Ecolab Sp. z o.o.
ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków
www.ecolab.pl

